



Slangbrygga Värnamo, 3 tum

SKU: 12003

Specifikationer

Bredd Värnamo: 10 delar (600 cm), 3 delar (180 cm), 4 delar (240 cm), 5 delar (300 cm), 6 delar (360 cm), 7 delar (420 cm), 8 delar (480 cm), 9 delar (540 cm), Värnamo Farthinder 1 del (60 cm), Värnamo Farthinder 2 delar (120 cm)

Beskrivning

Värnamo Slangbrygga 3tum är tillverkad i gummi. Skyddet läggs direkt på asfalten och sitter stabilt tack vare slangbryggans dubbar. Slangbryggan har ett maxtryck på 50 ton

Ø92mm,

Slangbrygga med marknadens högsta kvalitet, originalet!

Slangbryggan som vi tillverkar håller marknadens högsta kvalitet. Söker ni kvalitet då är det Värnamobryggan ni ska ha. Dessa bryggor är originalet som är standardutrustning hos räddningstjänsten. Produkten har funnits på marknaden 1963 och är en skyddad produkt. Värnamobryggan placeras ovanför slangar och finns i tre storlekar [1 tum](#) 3 tum men också [4 tum](#). Varje sektion på slangbryggan har 8 stycken dubbar på undersidan vilket ger dess unika egenskaper. Jämförelsevis med andra slangbryggor på marknaden är våra slangbryggor lokalt producerade. Klarar en riktigt tuff belastning och håller en hög kvalitet.

Starka dubbar förhindrar att bryggorna rör sig.

Dubbarna i Slangbryggan är 20 mm långa och 13 mm tjocka. Detta fixerar bryggan både på asfalt, grusväg och is utan att skada underlaget. Risken med att utrustningen börjar röra sig vid användning är allvarlig och kan inte bara leda till skador på utrustning utan också personal. Våra slangbryggor är ett kostnadseffektivt sätt att skydda dyr utrustning och förhindra skador på människor. Slangbryggan skyddar inte bara utrustningen utan sänker även hastigheten vilket är en av de viktigaste faktorerna för att [förhindra olyckor](#).

Vid första användning är det viktigt att säkerställa att hindret kommit ner ordentligt i marken. Ett sätt att göra detta är att köra över dem med ett tungt fordon som pressar ner dubbarna i underlaget. Slangbryggans metallfästen håller kablar och slangar samlade. Genom att placera slangbryggan på högkant får man ett snabbfäste. Det är också viktigt att använda plåtarna för slangbryggans funktion.

Kanalens diameter är **92 mm för 3"**.

För förvaring av slangbryggan har vi en [bryggkorg i aluminium](#). Värnamo slangbrygga är testad av Statens Provningsanstalt det som idag heter RISE.

Avslutningsvis, har ni avtal med Dahl Sverige? Då kan ni köpa era slangbryggor även [hos dem här](#):

Observera! Användning av Värnamobryggan: Vid användning lägg Slangbrygga på rygg och lösgör plåten genom nyckelhålet. Aitera slag eller kabel i tunneln. Sätt där efter tillbaka plåtarna. Vänd Värnamobryggan med dubbarna nedåt för ihop dem till plats. Efter användning sätt tillbaka plåtarna på plats. Värnamobryggan förvaras bäst stående.

